







Notor G2 ReLight Start/Single


Demontering av gamla lysrörskomponenter
Disassembly of old fluorescent tube components




Demontering av lamellbländskydd/
Disassemble lamell louvre



Komponenter till återvinning/
Components to recycling



Komponenter att behålla/
Components to keep



Bryt spänningen före
installation och vid
sensorinställningar

Disconnect luminare
before installation and
change of sensor settings



Ljuskälla och drivdon ska enbart bytas ut av
tillverkaren eller dess utsedda person.



The light source and control gear shall only
be replaced by the manufacturer or its
designated person.







Denna produkt innehåller en ljuskälla med
energieffektivitets klass C






This product contains a light source of
energy efficiency class C

Notor G2 ReLight Start/Single

Montering/Assembly



Följande steg gäller vid montering i tak/pendel
Following steps applies at mounting in ceiling/pendant



Manufactured by Fagerhult
For UK market importer Fagerhult UK
33-34 Dolben Street, London, SE1 0UQ

(S) Det är lämpligt att denna information
överlämnas till användaren av anläggningen.

(GB) It is appropriate that this information
is passed on to the users of the installation.

